МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Методические указания к лабораторной работе Изучение затухающих электромагнитных колебаний: методические указания к лабораторной работе / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: И.А. Харланов. Рязань, 2018. 8 с.

Содержат основные теоретические сведения, описание экспериментальной установки, порядок выполнения работы, вопросы и задания для самоконтроля.

Предназначены для студентов всех направлений подготовки бакалавров и специальностей, изучающих дисциплину «Физика».

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.

Электромагнитные колебания, затухающие колебания, коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра общей и экспериментальной физики РГРТУ (зав. кафедрой доц. М.В. Дубков)

Изучение затухающих электромагнитных колебаний Составитель X а р л а н о в Игорь Алексеевич

Редактор Р.К. Мангутова Корректор С.В. Макушина Подписано в печать 12.03.18. Формат бумаги 60×84 1/16. Бумага писчая. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 0,5. Тираж 200 экз. Заказ Рязанский государственный радиотехнический университет. 390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1. Редакционно-издательский центр РГРТУ.

Цель работы: изучение процесса затухания колебаний в RLC – контуре, исследование зависимости коэффициента затухания от сопротивления в электрической цепи и определение индуктивности.

Приборы и принадлежности: электрическая схема с набором сопротивлений, генератор низкой частоты, осциллограф.

Элементы теории

Свободные колебательные процессы в природе из-за наличия сил сопротивления имеют затухающий характер. Любая электрическая цепь обладает сопротивлением, отличным от нуля, поэтому запасенная энергия электромагнитного поля уменьшается в результате выделения ленц-джоулева тепла. Схема RLC-контура изображена на рис. 1.




Рис. 1. Электрическая схема колебательного контура

Согласно правилу Кирхгофа сумма падений напряжений на каждом элементе равна сумме ЭДС источников в цепи:

$$U_R + U_C = U_L, \tag{1}$$

Падение напряжения на сопротивлении через заряд, протекающий за единицу времени, выражается следующим образом:

$$U_{R} = RI = R\dot{q} . \tag{2}$$

Разность потенциалов на обкладках конденсатора определяется его ёмкостью C и зарядом q:

$$U_{c} = q / C. (3)$$

Из закона самоиндукции определяется напряжение на индуктивности:

$$U_{I} = -L\dot{I} = -L\ddot{q}. \tag{4}$$

Подставляя формулы (2), (3) и (4) в (1), получаем уравнение (5):

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = 0. {(5)}$$

Обозначим собственную частоту колебательного контура как

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},\tag{6}$$

и коэффициент затухания

$$\beta = \frac{R}{2L}.\tag{7}$$

В итоге получаем дифференциальное уравнение затухающих колебаний:

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \tag{8}$$

Решение данного уравнения запишем в следующем виде:

$$q = q_0 \exp(-\beta t)\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad (9)$$

где q_0 – амплитуда заряда на обкладках конденсатора в начальный момент времени, ϕ_0 – начальная фаза колебаний, ω – циклическая частота затухающих колебаний. Отметим, что частота затухающих колебаний отличается от собственной частоты колебательного контура и рассчитывается по формуле $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

Продифференцировав выражение (9) по времени, получим уравнение затухающих колебаний тока в цепи:

$$I = \dot{q} = I_0 \exp(-\beta t) \cos(\omega t + \varphi_1), \qquad (10)$$

где $I_0 = \omega q_0$ — начальная амплитуда тока в цепи, $\phi_1 = \phi_0 - \pi/2$ — начальная фаза колебаний тока. График зависимости тока от времени при затухающих колебаниях показан на рис. 2.




Рис. 2. Затухающее колебание

Из формулы (10) видно, что амплитуда колебаний изменяется во времени по экспоненциальному закону $I_{_{M}}=I_{_{0}}\exp(-\beta t)$. Коэффициент затухания β характеризует скорость уменьшения амплитуды колебаний. За время релаксации $\tau=1/\beta$ амплитуда колебаний уменьшится в e раз.

Также характеристикой затухающих колебаний служит логарифмический декремент затухания θ :

$$\theta = \ln \left(\frac{I_{M}(t)}{I_{M}(t+T)} \right) = \beta T. \tag{11}$$

 $N=1/\theta$ — число колебаний, после которых амплитуда уменьшится в e раз.

Добротность колебательного контура Q характеризует потерю энергии за период колебаний T и пропорциональна отношению запасенной энергии W(t) к теряемой за период колебания $\Delta W(t+T)$:

$$Q = 2\pi \frac{W(t)}{\Delta W(t+T)},$$

в случае слабого затухания $\beta << \omega_0$:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\pi}{\theta}.$$

Стоит отметить, что при больших значениях времени коэффициента затухания $\beta >> \omega_0$ частота колебаний становится мнимой и затухающие колебания в электрической цепи не происходят, такой режим работы называется апериодической разрядкой конденсатора.

Описание экспериментальной установки




Рис. 3. Схема установки

Генератор низкой частоты (ГНЧ) создаёт импульс тока, заряжающий конденсатор, разрядка конденсатора происходит через сопротивление и индуктивность, к которым подключен осциллограф. На экране осциллографа отображается развертка во времени напряжения на индуктивности и сопротивлении. Блок резисторов позволяет переключать сопротивление в цепи с шагом 50 Ом. При этом согласно формуле (7) пропорционально увеличению сопротивлению увеличивается коэффициент затухания.

Для определения коэффициента затухания β нужно измерить зависимость амплитуды напряжения от времени (точки U_1 – t_1 , U_2 – t_2 , ..., U_n – t_n на рис. 4) при выбранном значении сопротивления.




Рис. 4. Зависимость напряжения от времени

Функция колебаний на экране осциллографа описывается формулой

$$U = U_0 \exp(-\beta t) \cos(\omega t + \varphi_0) , \qquad (12)$$

где U_0 – амплитуда колебания в начальный момент времени, ϕ_0 – фаза колебания в начальный момент времени, ω – частота колебаний.

Прологарифмировав выражение (12), получим линейную зависимость логарифма напряжения от времени:

$$ln(U/U_0) = -\beta t.$$
(13)

Угловой коэффициент зависимости $\ln(U)=f(t)$ — коэффициент затухания. Для его определения в данной работе предлагается снять зависимость амплитуды колебаний от времени.

Для проверки линейной зависимости коэффициента затухания от сопротивления необходимо определить значения коэффициентов затухания для различных сопротивлений, а затем построить график зависимости $\beta = f(R)$. Угловой коэффициент данной зависимости согласно фор-

муле (7) равен 1/2L, по нему находится искомое значение индуктивности колебательного контура.

Порядок выполнения работы

- 1. Проверить целостность схемы согласно рис. 3.
- 2. Включить генератор низких частот в сеть 220 В, 50 Гц.
- 3. Включить ГНЧ (предел частоты 200 Γ ц, частота 50 ÷ 100 Γ ц).
- 4. Включить осциллограф.
- 5. Выбрать сопротивление в цепи в пределах 50 ÷ 450 Ом.
- 6. Получить на осциллографе изображение затухающих колебаний.
- 7. Измерить зависимость амплитуды колебания от времени и занести данные в таблицу.

$N_{\overline{0}}$	$R_1 = \dots O_M$			$R_2 = \dots O_M$			$R_3 = \dots$ OM		
п/п	U_i , B	t,MC	$\ln(U_{ m i})$	U_i , B	t, MC	$ln(U_{\rm i})$	U_i , B	t, MC	$ln(U_{\rm i})$
1		0			0			0	
2									
N									

- 8. Повторить пп. 5–7 для двух других значений сопротивлений цепи.
- 9. Выключить осциллограф и генератор.
- 10. Построить графики зависимостей $\ln(U_i) = f(t)$ для каждого из сопротивлений.
- 11. По угловым коэффициентам зависимостей $\ln(U_i)=f(t)$ определить коэффициенты затухания для каждого сопротивления.
- 12. Определить логарифмические декременты затухания по формуле (11).

- 13. Построить график зависимости коэффициента затухания от сопротивления $\beta(R)$.
- 14. По угловому коэффициенту зависимости $\beta(R)$, согласно формуле (7), определить индуктивность колебательного контура. Оценить погрешность измерения индуктивности. Одна из методик оценки погрешности приведена в приложении.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое электромагнитные колебания? Колебательный контур?
- 2. Какие колебания называются затухающими? Выведите дифференциальное уравнение затухающих колебаний.
- 3. Собственная частота RLC-контура. Частота затухающих колебаний.
- 4. Что такое коэффициент затухания. Логарифмический декремент затухания? Добротность?
- 5. Опишите методику определения β и L, используемую в данной работе.

Библиографический список


- 1. Детлаф А.А, Яворский Б. М. Курс физики: учеб.пособие для втузов. – 4-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2002. – 718 с.
 - 2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1.-М.: Наука, 1989 352 с.
 - 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2.–М.: Наука, 1982 496 с.

Приложение. Графическая обработка данных

Графический метод анализа экспериментальных данных является наиболее наглядным и при правильном использовании может предоставить множество информации об исследуемых зависимостях физических величин.

При построении графика необходимо выбрать масштаб и интервалы осей таким образом, чтобы график занимал максимальную область чертежа. Далее на графике точками отмечаются значения измеренных экспериментальных величин. В данной работе все зависимости физических величин приводятся к линейному виду. По экспериментальным данным необходимо провести «наилучшую» прямую таким образом, чтобы равное количество экспериментальных точек лежало выше и ниже прямой, а также их отклонения от прямой были минимальны.

Уравнение прямой запишем в виде y=kx+b, k- угловой коэффици-



ент прямой, для его нахождения необходимо выбрать две произвольные точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) на прямой, желательно дальше расположенные друг от друга, и x воспользоваться формулой

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Оценка погрешности углового коэффициента

$$\Delta k = \frac{\Delta y}{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}},$$

где x_{max} , x_{min} — граничные значения аргумента экспериментальной функции; Δy — погрешность определения y или максимальное отклонение экспериментальной точки от «наилучшей» прямой.

Погрешность индуктивности рассчитывается по формуле

$$\Delta L = \frac{\Delta k}{2k^2},$$

где k – угловой коэффициент зависимости $\beta(R)$.