#### министерство науки и высшего ОБРАЗОВАНИЯ

## РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. Ф. УТКИНА

# ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Методические указания к лабораторной работе

#### УДК 57(021)

Изучение вынужденных электромагнитных колебаний: методические указания к лабораторной работе /Рязан. гос. радиотехн. ун-т.; сост.: М. В. Дубков, А. В. Николаев. Рязань, 2019. 8 с.

Приводится теория вынужденных электромагнитных колебаний, дается определение добротности, описание экспериментальной установки.

Предназначены для студентов, изучающих курс "Физика". Табл. 1. Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.

Дифференциальное уравнение вынужденных электромагнитных колебаний, электромагнитные колебания, резонанс, добротность, векторные диаграммы

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра общей и экспериментальной физики РГРТУ (зав. кафедрой доц.. М. В. Дубков)

Изучение вынужденных электромагнитных колебаний

Составители: Дубков Михаил Викторович Николаев Артём Владимирович

Редактор Р. К. Мангутова Корректор С. В. Макушина


Подписано в печать 17.06.2019 . Формат бумаги  $60 \times 84$  1/16. Бумага писчая. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 0,5. Тираж 200 экз. Заказ

Рязанский государственный радиотехнический университет. 390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1. Редакционно-издательский центр РГРТУ.

**Цель работы:** исследование зависимости силы тока в колебательном контуре от частоты внешней э.д.с., определение резонансной частоты и добротности контура.

**Приборы и принадлежности:** генератор низкой частоты, электрическая схема, милливольтметр.

#### ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ



Пусть в колебательном контуре (рис. 1), состоящем из соединенных последовательно конденсатора C, индуктивности L и активного сопротивления R, действует внешняя э.д.с. E, которая изменяется со временем t по гармони-

ческому закону:  $E = E_m \cos(\omega t)$ .

Согласно закону Ома для участка цепи 1-*C-L-R-E-*2, при указанном направлении обхода контура, имеем:

$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + E_c + E_m \cos(\omega t), \qquad (1)$$

где  $E_c$  – э.д.с. самоиндукции.

В данном случае  $E_c = -L \, dI/dt$  и  $\phi_2 - \phi_1 = q/C$ , поэтому уравнение (1) можно переписать следующим образом:

$$L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = E_m \cos(\omega t)$$
 (2)

Поскольку I=dq/dt, то после деления на L и введения соответствующих обозначений получаем *дифференциальное уравнение вы нужденных электрических колебаний* в контуре:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{E_m}{L} \cos(\omega t), \tag{3}$$

где  $\omega_0 = \sqrt{1/LC}$  — собственная частота контура;  $\beta = R/2L - \kappa$ о-эффициент затухания.

В интересующем нас случае установившихся колебаний частное *решение дифференциального уравнения* (3) имеет вид:

$$q = q_m \cos(\omega t - \psi), \tag{4}$$

где  $q_m$  – амплитуда заряда на конденсаторе;  $\psi$  – разность фаз между колебаниями заряда и внешней э.д.с. E.

Чтобы определить *ток в контуре*, достаточно продифференцировать уравнение (4) по времени t. Таким образом, получаем:

$$I = -\omega q_m \sin(\omega t - \psi) = \omega q_m \cos(\omega t - \psi + \pi/2) =$$

$$= I_m \cos(\omega t - \phi),$$
(5)

где  $I_m$ = $\omega q_m$  – амплитуда тока;  $\varphi$ =( $\psi$  -  $\pi$ /2) – сдвиг по фазе между током и внешней э.д.с. E.

Для нахождения амплитуды тока  $I_m$  и фазового сдвига ф воспользуемся тем, что левая часть уравнения (2) представляет собой сумму напряжений на индуктивности L, сопротивлении R и емкости C. При этом в каждый момент времени эта сумма равна внешней э.д.с. E, то есть

$$U_L + U_R + U_C = E_m \cos(\omega t). \tag{6}$$

Здесь, с учетом выражений (4) и (5):


$$U_{R} = RI = RI_{m}\cos(\omega t - \phi), \tag{7}$$

$$U_{C} = \frac{q}{C} = \frac{q_{m}}{C} \cos(\omega t - \psi) =$$

$$= \frac{I_{m}}{\omega C} \cos(\omega t - \phi - \frac{\pi}{2}),$$

$$U_{R} = RI = RI_{m} \cos(\omega t - \phi),$$
(8)

$$U_L = L\frac{dI}{dt} = -\omega L I_m \sin(\omega t - \varphi) = \omega L I_m \cos(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}). \tag{9}$$



Как следует из трех последних уравнений,  $U_R$  находится  $\boldsymbol{s}$  фазе стоком  $\boldsymbol{I}$ ,  $U_C$  отстает по фазе от тока  $\boldsymbol{I}$  на  $\pi/2$ , а  $U_L$  опережает по фазе ток  $\boldsymbol{I}$  на  $\pi/2$ . Все это наглядно представлено на векторной диаграмме (рис. 2), где изображены амплитуды напряжений

$$U_{Rm}=RI_m$$
,  $U_{Cm}=I_m/\omega C$ ,

$$U_{Im} = \omega L I_m$$

и их векторная сумма, которая согласно уравнению (6) равна значению амплитуды вектора  $E_m$ .

Из прямоугольного треугольника векторной диаграммы (рис. 2) несложно получить искомые соотношения для амплитуды тока  $I_m$  и фазового сдвига  $\phi$ . Для этого достаточно воспользоваться теоремой Пифагора и определением тангенса.

Таким образом:


$$I_{m} = \frac{E_{m}}{\sqrt{R^{2} + (\omega L - 1/\omega C)^{2}}},$$
(10)

$$tg\varphi = \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}.$$
 (11)

Из анализа выражений (10) и (11) следует, что амплитуда тока  $I_m$  в контуре и сдвиг фазы  $\phi$  зависят не только от параметров контура L, R и C, но и от циклической частоты  $\omega$  внешней э.д.с. E.

Как видно на рис. 3, амплитуда силы тока резко возрастает с приближением частоты  $\omega$  внешней э.д.с. к собственной частоте контура  $\omega_0$  и затем вновь резко убывает при  $\omega > \omega_0$ . Это явление называется *резонансом напряжений*, а приведенные на рис. 3 зависимости – *резонансными кривыми*.

При 
$$\omega L$$
-1/ $\omega C$ =0 сила тока имеет значение  $I_m = \frac{E_m}{R}$ .




Следовательно, резонансная частота для силы тока совпадает с собственной частотой контура:

$$\omega_p = \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad (12)$$

Максимум при резонансе в контуре оказывается тем выше и острее, чем меньше его активное сопротивление *R* и, следовательно, чем

меньше коэффициент затухания  $\beta = R/2L$ .

Следует также отметить, что при резонансе сдвиг фазы между током и внешней э.д.с. (рис. 4) равен нулю. При  $\omega > \omega_0$  ток отстает по фазе от внешней э.д.с. ( $\phi > 0$ ) и опережает внешнюю э.д.с. ( $\phi < 0$ ) при



 $\omega < \omega_0$ .

Резонансные свойства контура характеризуются его **добротностью** Q, которая, в частности, показывает, во сколько раз амплитуда напряжения на конденсаторе  $U_{Cm}$  (или на индуктивности  $U_{Lm}$ )

при резонансе превышает значение амплитуды действующей в контуре внешней э.д.с.  $E_m$ :

$$Q = \frac{U_{Cm,pe3}}{E_m} = \frac{1}{\omega_p RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$
 (13)

В общем случае добротность Q колебательной системы определяется как величина, обратно пропорциональная **погарифмическому декременту зату- хания**  $\lambda = \beta T$ , и оценивается числом колебаний N с периодом T, совершаемых

за время, в течение которого ампли- туда колебаний уменьшается в е≈2,7 раза:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N. \tag{14}$$

Существуют и другие определения добротности, например через относительные *потери энергии* в контуре за один период колебаний

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Lambda W},\tag{15}$$

где W — энергия, запасенная в контуре;  $\Delta W$  — уменьшение энергии за один период.

Действительно,

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{W(t) - W(t+T)}{W(t)} = \frac{1 - e^{-2\beta T}}{1} = 1 - e^{-2\beta T}.$$
 (16)

При незначительном затухании ( $\lambda$ <<1),  $e^{-2\lambda}\approx$ 1-2 $\lambda$ . В таком случае:

$$\frac{\Delta W}{W} = 1 - (1 - 2\lambda) = 2\lambda. \tag{17}$$

Далее, после совместного решения уравнений (14) и (17), приходим к уже известному соотношению (15):

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}.$$

Добротность контура связана и с другой важной характеристикой резонансной кривой – ее *шириной* (рис. 5). Оказывается, что при выполнении условия  $\beta^2 << \omega_0^2$ 


$$Q = \frac{\omega_0}{\Lambda \, \omega},\tag{18}$$

где  $\Delta \omega$  – *ширина резонансной кривой*, измеренная на "высоте", равной 0,7 от максимальной, то есть на уровне, соответствующем половине мощности в контуре (как известно, мощность пропорциональна квадрату тока, поэтому при токе, составляющем 0,7 от максимального,

$$I_m^2 = (0.7I_{m,pe3})^2 \approx 0.5I_{m,pe3}^2$$
.

Чтобы убедиться в справедливости соотношения (18), обратимся вновь к уравнению (10).

При резонансе  $\omega L=1/\omega C$ . В этом случае амплитуда тока максимальна и имеет значение  $I_{m,pe3}=E_m/R$ . Поскольку с математической точки зрения уменьшение тока обусловлено ростом знаменателя в уравнении (10), то при  $I_m=0,7I_{m,pe3}$  должно выполняться условие



$$0.7\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} = R,$$

Рис. 5

откуда, с учетом того, что  $0.7^2 \approx 0.5$ , можно получить:

$$\omega L - 1/\omega C = R. \tag{19}$$

Теперь воспользуемся уравнениями (12) и (13), из совместного решения которых

$$L = QR/\omega_0, \quad C = 1/\omega_0 QR. \tag{20}$$

После подстановки выражений для L и C в уравнение (19) и несложных математических преобразований получаем:

$$\frac{(\omega - \omega_0)(\omega + \omega_0)}{\omega \omega_0} = \frac{1}{Q}.$$
 (21)

Далее, с учетом того, что  $(\omega - \omega_0) = \Delta \omega/2$ ,  $(\omega + \omega_0) \approx 2\omega_0$  и  $\omega \omega_0 \approx \omega_0^2$ :

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$$
.


Однако следует напомнить, что эта формула справедлива лишь при больших Q, то есть в том случае, когда затухание свободных колебаний в контуре невелико.

### ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В состав установки (рис. 6) входят: генератор гармонических колебаний, переменное сопротивление R, индуктивности L1 и L2, емкости C1 и C2, измерительное сопротивление R1, милливольтметр.

Генератор гармонических колебаний вырабатывает перемен-

ное напряжение синусоидальной формы. Частота и амплитуда этого напряжения могут изменяться с помощью регулировок "Частота" и "Амплитуда", расположенных на передней панели генератора. Переключатели S1 и S2 на экспериментальном макете позволяют изменять значения индуктивности и емкости контура. Переменное сопротивление R позволяет изменять затухание в колебательном контуре. Милливольтметр предназначен для измерения напряжения на измерительном сопротивлении R1. Это напряжение пропорционально току, протекающему в контуре.



#### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- 1. Включить генератор и милливольтметр. Дать приборам прогреться в течение 5 минут.
- 2. Ручкой "Частота" генератора установить значение частоты в диапазоне 6-12 кГп.
- 3. Переключатель "mV" милливольтметра установить в положение "100 mV".
- 4. Установить переключатели S1 и S2 в положения L1 и C1 соответственно.
- 5. Ручкой "Частота" настроить генератор на частоту, соответствующую резонансу в контуре (по максимуму напряжения на сопротивлении *R*1).
- 6. Установить ручкой "Выход I, II" генератора отклонение стрелки милливольтметра ВЗ-38 в пределах 70-100 мВ.
  - 7. Установить величину сопротивления R в пределах 0-300 Ом.
- 8. Изменяя частоту генератора в пределах 2-20 кГц с шагом 0,5-1 кГц, получить амплитудно-частотную характеристику колебательного контура

(резонансную кривую).

9. Занести полученные данные в таблицу.

L1, C1		L2, C1		L1, C2		L2, C2	
$F$ , к $\Gamma$ ц	<i>U</i> , мВ	$F$ , к $\Gamma$ ц	<i>U</i> , мВ	$F$ , к $\Gamma$ ц	<i>U</i> , мВ	$F$ , к $\Gamma$ ц	<i>U</i> , мВ

- 10. По полученным данным построить четыре зависимости тока  $I=U_R/R1$  в контуре от частоты F (к $\Gamma$ ц). Сопротивление R1=5 Ом.
  - 11. По формуле (18) рассчитать добротность контура Q.

#### ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- 1. Какие колебания называются вынужденными? Приведите примеры.
- 2. Получите зависимость амплитуды вынужденных колебаний (тока или напряжения) в контуре от частоты внешнего источника.
- 3. Нарисуйте амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики колебательного контура. Что такое резонанс?
- 4. Найдите сдвиг по фазе между силой тока в контуре и напряжением внешнего источника графически или аналитически.
- 5. Получите выражение для резонансной частоты последовательного колебательного контура.
- 6. Найдите отношение амплитуды напряжения на конденсаторе к амплитуде внешнего источника при резонансе в случае слабого затухания.
- 7. Почему в цепях переменного тока напряжение и ток не совпадают по фазе?

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 2. М.: Наука, 1988.
- 2. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. М.: Высш. шк., 2000.
- 3. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высш. шк., 2001.